



Gourmetpfanne

GP1

Gebrauchsanweisung

Steba Elektrogeräte GmbH & Co. KG

Pointstrasse 2 96129 Strullendorf/Germany

Tel.: 09543 / 449-0 Fax: 09543 / 44919

E-Mail: elektro@steba.com

Internet: <http://www.steba.com>

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und nicht im Gewerbe bestimmt. Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen und aufbewahren!

Sicherheitshinweise

- Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen. Vor jedem Gebrauch überprüfen!
- Kinder vom Gerät fernhalten. **Verbrennungsgefahr!**
- **Stecker ziehen nach jedem Gebrauch oder im Fehlerfall**
- Reißen Sie nicht an der Netzanschlussleitung. Scheuern Sie diese nicht an Kanten und klemmen Sie diese nicht ein.
- Zuleitung von heißen Teilen fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals ohne Aufsicht.
- Den Glasdeckel nicht benutzen, wenn er beschädigt ist.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien oder einem feuchten Raum auf.
- Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem oder unsachgemäßem Gebrauch, der durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Um Gefährdungen zu vermeiden dürfen Reparaturen am Gerät, wie z.B. eine beschädigte Zuleitung austauschen, nur durch einen autorisierten Kundendienst vorgenommen werden.
- Das Gerät nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck benutzen.
- Vor dem ersten Gebrauch: Alle Teile mit einem feuchten Tuch reinigen und trocknen. Das Gerät kann am Anfang leicht qualmen. Um den Neugeruch zu beseitigen, das Gerät 10min. aufheizen lassen.
- **Vorsicht! Das Gerät wird heiß. Verbrennungsgefahr!** Gerät auf eine ebene, nicht empfindliche Oberfläche (z.B. lackierte Möbel) und mindestens 70cm Abstand zu brennbaren Materialien (z.B. Gardinen) einhalten, Gerät nur nach dem Abkühlen transportieren.

Inbetriebnahme:

- Betreiben Sie das Gerät nur im komplett zusammengebauten Zustand und niemals ohne das Kunststoffgehäuse
- Überprüfen Sie, ob die Pfanne im Gerät fest eingerastet ist.

- Stecken Sie den Temperaturregler in das Gerät, danach den Stecker in die Steckdose
- Sollten Sie eine Kabeltrommel verwenden, dann wickeln Sie diese vollständig ab, um ein Überhitzen des Kabels zu vermeiden.
- Stellen Sie die Temperatur am Regler ein und heizen Sie das Gerät ca. 5 Minuten auf. Dabei den Deckel auflegen.
- Während des Betriebes können heißes Fett und Wasser spritzen oder Dampf entweichen. Wenn Sie das Gerät mit dem Deckel betreiben darauf achten, dass Dampf aus der Dampföffnung entweicht und das Kondenswasser herabtropfen kann. Fassen Sie den Deckel nur am Plastikgriff, da das Glas sehr heiß werden kann.
- Das Gerät zum Transport erst abkühlen lassen.
- Niemals mit Metall oder anderen harten Materialien auf dem Pfannenboden schneiden oder kratzen.
- Durch die Antihafbeschichtung können Sie ohne oder mit sehr wenig Fett gesundheitsschonend Nahrungsmittel zubereiten.
- Die Garzeit ist abhängig von Temperatur und Menge des Gargutes.

Reinigung:

Stellen Sie den Regler auf „Min“ und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät abkühlen und ziehen den Temperaturregler.

Wischen Sie die Bratrückstände mit Küchenpapier ab.

Danach mit einem Schwamm oder Küchenpapier und Spülmittel das Gerät reinigen und danach trocknen

Achtung: Keine Scheuermittel oder Topfreiniger verwenden.

Das Gerät niemals ins Wasser tauchen!

Den Glasdeckel im Spülbecken reinigen.

Entsorgung:

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen.

Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte

Bei Ihrem Fachhändler oder der Gemeindeverwaltung.



Reparaturhinweis:

Achtung: Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können. Im Reparaturfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an das Lieferwerk. Sollte wider Erwarten das Gerät doch einmal den Kundendienst benötigen, so senden Sie uns dieses bitte

Per Postpaket

nicht per Spedition etc.- zu, damit Transportkosten gespart werden.

Bitte rufen Sie uns vorher an unter 09543/44918.

Unfreie Pakete können nicht angenommen werden.

Achtung!

Da zum Öffnen des Thermostaten ein Spezialwerkzeug erforderlich ist, darf eine Reparatur (dies gilt insbesondere bei einer defekten Anschlussleitung) ausschließlich durch das Herstellerwerk durchgeführt werden.

Technische Daten:

230V ~ ;50/60Hz,1300Watt

Garantie-Bedingungen

Gültig in der Bundesrepublik Deutschland

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Schäden am Gerät, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Werksfehler zurückzuführen sind und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit nach Lieferung an den Endabnehmer mitgeteilt wurden, beheben wir unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen:

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind sowie für Schäden aus nicht normalen Umweltbedingungen. Gebrauchsschäden an Oberflächenbeschichtungen oder Lackierung sowie Glasbruch fallen nicht unter Garantie. Die Behebung von uns als garantispflichtig anerkannter Mängel erfolgt dadurch, dass die mangelhaften Teile durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Mangelbeseitigung beansprucht wird, sind an uns, sachgemäß verpackt und gereinigt, einschließlich Kaufbeleg einzusenden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Der Garantieanspruch ist nicht übertragbar und erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch oder Zweckentfremdung, wenn Reparaturen oder Eingriffe von dritter Seite vorgenommen wurden; und zwar unabhängig davon, ob die Beanstandung hierauf beruht. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet zum gleichen Zeitpunkt wie die Garantiefrist für das ganze Gerät.

Kann der Mangel nicht beseitigt werden oder wird die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert, wird auf Wunsch des Endabnehmers innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit ab Kauf- bzw. Lieferdatum entweder kostenfreier Ersatz geliefert oder der Minderwert vergütet oder das Gerät gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind ausgeschlossen.

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG
Pointstr. 2 • 96129 Strullendorf / Germany
Tel.: 0 95 43 / 449-0 Fax: 0 95 43 / 449-19

E-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>