





Wasserkocher WK 2
Gebrauchsanweisung 2
Instructions for use 6

Allgemein

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und nicht im Gewerbe bestimmt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen ist die Gebrauchsanweisung mit zu übergeben. Benutzen Sie das Gerät wie in der Gebrauchsanweisung angegeben und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.


Sicherheitshinweise

- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt betreiben.
-  Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernwirsystem betrieben werden!
- Das Gerät darf nur gem. Typenschild angeschlossen werden. Die Heizleistung beträgt max 1650W 230 V~. Achten Sie auf eine ausreichende Absicherung.
- Gerät und Gerätesockel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeit tauchen (Gefahr durch Stromschlag). Gerät vor Nässe schützen!
- Das Gerät nicht benutzen, wenn das Kabel oder die Kanne beschädigt oder gerissen ist.
- Um Gefährdungen zu vermeiden dürfen Reparaturen am Gerät, wie z.B. eine beschädigte Zuleitung austauschen, nur durch einen Kundendienst ausgeführt werden.
- Ist ein Verlängerungskabel nötig, darauf achten, dass dieses für das Gerät geeignet ist. Bei einer Kabeltrommel diese vollständig abrollen.
- Anschlussleitung nicht mit nassen Händen anfassen.
- Immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung des Gerätesockels oder die Kanne nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt (z. B. Herdplatte).
- Nach Beendigung des Kochvorganges den Stecker ziehen
-  Das Gehäuse kann nach dem Kochen eine Restwärme aufweisen. **Verbrühungsgefahr!**
- Die Kanne nicht ohne Wasser betreiben oder überfüllen. Min-Max-Markierung beachten. Bei Überfüllung kann kochendes Wasser austreten, ohne Wasser spricht die Übertemperatursicherung an. In diesem Fall Gerät abkühlen lassen und dann erst Wasser einfüllen.
- **Wichtig!** Den Wasserkocher ausschließlich mit Wasser befüllen. Milch und Instandprodukte brennen an und beschädigen das Gerät.


Vor dem ersten Gebrauch

Wasser mit etwas Essig im Gerät aufkochen. Abkühlen lassen und nochmals Wasser ohne Essig auf kochen.

Wasser kochen

- Frisches Wasser durch die Schnaupe oder den geöffneten Deckel einfüllen.
- Die Menge an der Wasserstandsanzeige ablesen, max-Markierung beachten!
- Den Deckel schließen und die Kanne auf den Sockel setzen.
- Den Thermostat auf die gewünschte Temperatur einstellen. Die angegebenen Temperaturen sind ca. Werte: Min = ca. 68°C, Med = ca. 84°C, Max = 99°C
- Den Ein-Ausschalter drücken, die Wasserstandsanzeige leuchtet blau. Nach einiger Zeit beginnt das Wasser zu kochen.
- Der Wasserkocher schaltet nach Erreichen der eingestellten Temperatur ab.
- Den Kochvorgang kann man unterbrechen, indem man den Ein-Ausschalter betätigt oder die Kanne kurz anhebt.
- Nur mit geschlossenem Deckel und Partikelfilter kochen, da sonst die Kochstopp-Automatik nicht anspricht.
-  Die Temperaturen sind ca Werte. Falls Sie Lebensmittel für Kleinkinder zubereiten prüfen Sie die Temperatur wegen der Verbrennungsgefahr.

Reinigung

-  Niemals den Sockel oder die Kanne in Wasser tauchen. **Stromschlaggefahr!**
- Der Deckel ist nicht abnehmbar.
- Das Gerät außen mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Im Laufe der Zeit lagert sich Kalk im Gerät ab. Das Gerät bis Max-Markierung mit Wasser und 1 Tasse Essig füllen, aufkochen lassen und einige Stunden einwirken lassen. Den Partikelfilter ebenfalls in die Essigmischung legen.
- Entkalkungsmittel nach Herstellerangaben verwenden jedoch nicht aufkochen!
- Anschließend die Kanne ausspülen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen.



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelssysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Verpackungs-Entsorgung

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen.

Geräteverpackung:

- Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen bei Altpapiersammelstellen abgeben
- Kunststoffverpackungsteile und Folien sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden



In den Beispielen für die Kunststoffkennzeichnung steht:
PE für Polyethylen, die Kennziffer 02 für PE-HD, 04 für PE-LD, PP für Polypropylen, PS für Polystyrol.

Kundenservice:

Sollte Ihr Gerät wider Erwarten einmal den Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an nachfolgende Anschrift. Wir werden dann im Garantiefall die Abholung veranlassen. Das Gerät muss transportfähig verpackt sein.

Unfreie Pakete können nicht angenommen werden!



STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany
Vertrieb-Tel.: 09543 / 449-17 / -18, Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19
e-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>

Achtung! Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.

Generally

This appliance is for private use only and must not be used commercially. Please read the instruction manual carefully and keep it at a safe place. When the appliance is given to another person the instruction manual should be passed to that person, too. Only use the appliance as described in the instruction manual and pay attention to the safety information. No liability for damages or accidents will be accepted, which are caused by not paying attention to the instruction manual.


Safety Instructions

-  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- The appliance must only be plugged in according to the rating label. The maximum Wattage is 1650W at 230V~. Take care for sufficient fusing.
- Never immerse the appliance or the base in water or any other liquid (danger of electrical shock). Protect the appliance from getting wet.
- Never use the appliance when the power cord or the can is damaged.
- To avoid any hazard conditions all repairs at the appliance, e.g. exchanging the power cord, must be done by an authorized service partner.
- If an extension cable is used it must be taken care that it is suitable for the appliance.
- Never touch the power cord with wet hands.
- Never pull at the power cord
- Take care that the power cord of the base and the can do not touch any hot surfaces (e.g. stoves).
- The power plug must be pulled out of the socket after each use.
-  The housing kettle has after cooking residual heat.
Danger of scalding!
- Never use the appliance without water and do not overfill the can. Take care of the max. indication mark. When the kettle is overfilled hot water can spill out, without water the overheat protection will be released. In that case cool down the appliance completely and then fill water inside.
- Important! Fill the kettle with water only. Milk or convenience products can burn in and damage the appliance.


Before the first usage

Boil water with a little vinegar. Cool down and then boil again water without vinegar to clean the appliance.

Water boiling

- Fill fresh water inside the kettle (either through the scale filter or by opening the lid).
- Check the quantity of water at the water level indicator at the sides. Do not fill over the max. printing.
- Close the lid and put the kettle on the base,
- Turn the thermostat to the intended temperature. The following temperatures are roughly: Min = ca. 68°C, Med = ca. 84°C, Max = 99°C
- Push the ON/OFF button the water level indicator is illuminated blue. After some time the water starts to boil.
- The kettle switch off after the intended temperature is reached.
- The heating process can be stopped by pushing the ON/OFF button or by lifting the kettle shortly.
- Only boil with closed lid and attached scale filter, as else the stop automatic is not working correctly.
-  The temperatures are roughly. When you prepare food for infants then always check the temperature of the food carefully because of the **danger of burns.**

Cleaning:

-  Never immerse the base or the kettle in water.
Danger of electrical shock!
- The lid cannot be removed.
- Clean the outside of the appliance with a damp cloth.
- By the time lime scale is inside the kettle. Fill the appliance up to the max water level with water and 1 cup of vinegar. Boil it one time and then leave it for some hours inside the kettle. Put the scale filter also in some vinegar. De-scaling liquids must be used according to the specifications of the producer, but do not heat it up.
- Rinse the kettle carefully.

Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined in our „Instructions for use“ in German.

Disposal:

Packaging disposal:

Do not throw away the package materials. Please put it in the recycling bin.



Gift box: Paper, should be put to the old paper collection point.
Plastic packaging material and foils should be collected in the special collection containers.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Service and Repair:

If the appliance must be repaired, please get in touch with your trader or with the manufacturer:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG

Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany

Distribution-Tel.: 09543 / 449-17 / -18, Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19

e-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>

Garantie-Bedingungen

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Schäden am Gerät, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Werksfehler zurückzuführen sind und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit nach Lieferung an den Endabnehmer mitgeteilt wurden, beheben wir nach Maßgabe der folgenden Bedingungen:

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind sowie für Schäden aus nicht normalen Umweltbedingungen. Gebrauchsschäden an Oberflächenbeschichtungen oder Lackierung sowie Glasbruch fallen nicht unter Garantie. Die Behebung von uns als garantispflichtig anerkannter Mängel erfolgt dadurch, dass die mangelhaften Teile durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Mangelbeseitigung beansprucht wird, sind an uns sachgemäß verpackt, gereinigt, mit Fehlerangabe und einschließlich Kaufbeleg einzusenden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Der Garantieanspruch ist nicht übertragbar und erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch oder Zweckentfremdung, wenn Reparaturen oder Eingriffe von dritter Seite vorgenommen wurden; und zwar unabhängig davon, ob die Beanstandung hierauf beruht. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet zum gleichen Zeitpunkt wie die Garantiefrist für das ganze Gerät.

Kann der Mangel nicht beseitigt werden oder wird die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert, wird auf Wunsch des Endabnehmers innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit ab Kauf- bzw. Lieferdatum entweder kostenfreier Ersatz geliefert oder der Minderwert vergütet oder das Gerät gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind ausgeschlossen.

Steba Elektrogeräte GmbH & Co. KG

Pointstraße 2, D-96129 Strullendorf
Elektro@steba.com

www.steba.com

Zentrale: Tel.: 09543-449-0

Fax: 09543-449-19

Vertrieb: Tel.: 09543-449-17

Tel.: 09543-449-18